

快速入门指南



Product/产品：智能 AI 眼镜

Model/型号：SD-G7pro (拍照、摄像版)

外观介绍



感谢您购买本公司产品, 本产品是一款集 AI 语音助手 (智能翻译, 实时对话, 万物识别 + 立体声蓝牙耳机 + 高效拍摄设备于一体的便携无线智能眼镜, 让您轻松体验智能产品带来的无限乐趣。

使用本产品前认真阅读本操作指引, 以便您快速熟悉本设备。

产品参数

产品参数	产品尺寸	155*160*46.8mm
	产品重量	36±5g
	功能	音乐、通话、摄像、AI 对话答疑、 AI 万物识别、智能翻译
	电池容量	210mAh
	眼镜充电时间	约 1.5h
	工作电压	3.0~4.2V
	眼镜充电	1C 磁吸充电
	音乐播放时间	约 13h (60%音量)
	满电通话时间	约 8h
	兼容性	Android 7-14 / iOS 12 及以上

眼镜功能

功能		功能描述	图片说明	指示灯	提示音
开机	开机	1、关机状态下，长按左右两边前镜腿2S开机		蓝灯闪 1次后 熄灭	Power on
关机	关机	1、电量过低时自动关机 2、开机状态下，取下佩戴断开蓝牙连接3分钟后关机 断开连接时提示音:Disconnected (连接断开) 3、充电时自动关机 4、长按左/右镜腿前触摸区域2S关机		红灯闪 1次后 熄灭	Power off
绑定 连接/ 解绑	开机 待连 接	1、设备开机，开机后立即开启可配对蓝牙设备蓝牙名为： SD-G7Pro 3分钟未配对自动关机 2、APP内添加设备，选中设备配对；		红蓝灯 交替快 闪 配对成 功指示 灯熄灭	pairing (连接 中) Bluetooth connected (蓝牙连接 成功)
	WIFI 连接	APP内打开“眼镜配对”即可打开WIFI功能；以下两种方式实现手机与眼镜连接 ① 打开手机热点，眼镜和手机连接于同一热点。 ② APP内手机“眼镜配对”下级页面“网络配置”页，查找可选网络，眼镜和手机连接于同一网络下。 如使用WIFI网络，请不要用5GHz网络版本，请用2.4GHz.		镜框左 边小红 灯常亮	camera mode (进入 拍照模式)

	蓝牙回连	绑定成功后，每次设备开机主动回连App		红蓝灯交替快闪 配对成功指示 灯熄灭	bluetooth connected (蓝牙连接成功) Disconnected (连接断开)
拍照/录像功能	拍照	长按右镜腿后触摸区进入摄像头预览 (单击拍照, 双击退出)		左小红灯常亮	同手机拍照提示音
	开始录像	长按右镜腿后触摸区进入摄像头预览 (长按进入录像, 双击退出)		左小红灯常亮	Video Mode 录像模式
	结束录像	录像中, 双击右镜腿前触摸区域, 关闭且保存录像		左小红灯熄灭	"du du"
播放	音量控制	右前触摸区: 双击 音量+, 左前触摸区: 双击 音量-		/	最大音量时提示 " di di"
	播放/暂停	右前&左前触摸区: 单击: 播放暂停		/	/
通话	接听电话	开机连接状态, 收到来电时, 右镜腿前触摸区: 单击, 接听电话		/	来电同步手机铃声
	挂断电话	通话过程中, 右眼镜腿前触摸区: 双击, 挂断电话		/	同手机提示音
	拒接通话	开机连接状态, 来电时, 右镜腿前触摸区域: 长按, 拒接来电		/	同手机提示音
手电筒	手电筒&补光灯	长按左镜腿前触摸区开/关手电筒		左LED灯开/关	/
语音助手	激活语音助手	长按右镜腿前触摸区激活语音助手;			

离线语音控制功能

语音控制	语音提示
(唤醒) 你好小为 小为小为	你好，有什么可以帮你 我在噢，请说
开灯	已开灯
关灯	已关灯
增大音量 音量增大 音量加大 加大音量 大点音量 音量大点 音量调大 调大音量	已加大音量
减小音量 音量减小 调小音量 音量调小 音量小点 小点音量 已减小音量	已减小音量
下一曲 播放下一曲 下一首 播放下一首 放下一曲	播放下一曲
上一曲 播放上一曲 播放上一首 上一首	播放上一曲
播放音乐 继续播放 来点音乐	已播放音乐
暂停播放 停止播放 停止音乐	已暂停音乐
拍照	好的
录像	好的
退出拍照 退出	好的
打开实景 开启实景	好的
前面是什么 这是什么	正在识别
关闭实景	好的
恢复出厂设置	准备恢复
找手机	好的
停止查找	好的
语音助手	好的
接听电话	好的

核心功能操作指引

1. 启动相机，拍照&摄像：

长按右镜腿后触摸区进入摄像头拍照预览模式，此时镜框左边红色拍摄指示灯常亮并有语音提示“拍照模式”，此时APP内进行眼镜配对后可进入摄像头预览。



“拍照模式”下，右镜腿后触摸区域：单击进行拍照，双击保存并退出“拍照模式”；

长按进入录像，双击保存并退出“拍照模式”。

补光灯&手电筒开关：左镜腿前触摸区域：长按开&关补光灯



文件管理: 在A P P文件管理界面, 查找并管理拍摄文件, 预览文件保存在眼镜内存中, 可通过下载保存到手机。当内存存储满时会有语音提示, 用户可通过文件管理, 保存好文件后清理眼镜内存。

拍摄设置: 用户可在A P P中设置拍摄像素, 选择需要的清晰度。



“拍照模式”下再次双击右镜腿后触摸区退出“拍照模式”回到“蓝牙模式”, 同时拍摄指示灯熄灭。

2. 音频播放及语音助手

眼镜开机即进入蓝牙模式并有语音提示，蓝牙模式下您可以畅听与眼镜配对的音频。

眼镜操作如下：

右前&左前触摸区：单击，播放/暂停；

右前触摸区：双击，音量“+”；

左前触摸区：双击，音量“-”；

右前触摸区：长按激活语音助手。

右触
摸区



左触摸区



3. 接打电话

接打电话眼镜操作如下：

右前触摸区：收到来电时，单击，接听电话；

右前触摸区：通话过程中，双击，挂断电话；

右前触摸区：来电时，长按，拒接来电；

APP功能

1. AI识景：万物识别；

2. AI对话：答疑解惑；

3. 智能翻译：多国语音互译，文本翻译，拍照翻译；

4. 同声传译

充电



包装&配件

	AI 摄像眼镜	×1
	磁吸充电线	×1
	快速入门指南	×1
	眼镜布	×1
	眼镜袋	×1
	眼镜盒	×1